



Instruktion VARMEMÅLER/varmeinstallation

Varmemåleren:

1. Varmemåleren skal placeres umiddelbart efter hovedhanerne.
2. De to flowmålere skal monteres ens, altså enten vandret eller lodret.
3. Flowretningen markeret på målerørret skal overholdes både på frem og retur måler.
4. Der skal være 100 mm lige indløb til flowmålerene. Kan opnås ved at montere 50 mm nippelrør på medleveret omløber.
Ved målere større end DN20 skal længden være 10 x DN.
5. Ventiler monteret umiddelbart før flowmåleren (eks. Hovedhaner) kan regnes med i de 100 mm hvis det er kugleventiler.
6. Elektronikboksen på følerørret (sort) må ved vandret montage ikke vende direkte op eller ned i forhold til røaksen, se Kamstrups medfølgende vejledning.
7. Snavssamleren monteres altid efter frem måleren.
8. Temperaturfølerene monteres altid på flowmålerene (dog ikke ved store målere).
9. Displayboksen plomberes i begge sider, temp. følerene plomberes, flowmålerene plomberes på hovedhane siden og installationen foto registreres.

Der henvises i øvrigt til "DS/CEN/CR 13582" for installation af målere.

Installationen i øvrigt:

1. Indføringsrør udleveres af varmegæret og placering aftales med varmegæret.
2. Afspærringsventiler og øvrige komponenter placeres ifølge illustrationen.
3. Der skal være god plads omkring måleren, så den kan serviceres uden problemer.
4. Skemaet udskiftning af varmemåler skal altid udfyldes, også ved nye installationer.
5. Varmegæret anbefaler varmtvandsbeholder og garanterer ikke at der til en hver til vil være tilstrækkeligt tryk og temperatur til en gennemstrømningsvandvarmer/veksler.

